

Inverter Display Messages Tip Sheet

IP ADDRESS

The “address” that the Envoy will use to connect to the Internet (if connected to a router).

+/- WEB

+WEB if the Envoy is connected to the Internet. **-WEB** if the Internet is not available.

POWER


Shows the present power production of the system shown in watts (W). This number constantly fluctuates depending on cloud cover and time of day, and it will be **0** at night.

TOTAL ENERGY

Shows the lifetime energy production of the system in kilowatt hours (kWh). This number only increases. Every kWh produced equals savings on your bill.

MICROINVERTERS

Shows the number of microinverters producing power and reporting to the Envoy. It will also be 0 at night. During a normal sunny day, if this number does not match the number of panels installed, **contact GRID Alternatives for support.**



About the Display

The Envoy device monitors the microinverters installed under the solar panels. It collects important data on the status and energy production for each microinverter.

Communication between the microinverters and the Envoy is through the electrical wiring. There is a LCD screen that gives important information about the system status.

IMPORTANT!

Make sure the Envoy is connected directly to the electrical outlet. **DO NOT** connect the Envoy to any power or surge protectors. As best practice, Enphase recommends that the Envoy be placed as close to the electrical service-panel (breaker box) as possible. This ensures that the Envoy receives the strongest possible signal from each microinverter.

For more information on reading the display messages, please review the Envoy operation manual given to you by your Outreach Coordinator at your warranty visit. Pages of interest include p. 18-19.

QUESTIONS?

CALL US AT (866) 921-4696

or visit gridalternatives.org/your-system



Mensajes de pantalla del Inversor Hoja de Referencia

DIRECCION IP

La "dirección" que el Envoy usará para conectarse al Internet (si se conecta a un enrutador).

+/- WEB

+WEB Si el Envoy está conectado al Internet. **-WEB** Si el Internet no está disponible.

PODER


Muestra la producción de energía actual del sistema en vatios (W). Éste número fluctúa constantemente dependiendo de la nubosidad y hora del día, y será "0" por la noche.

ENERGÍA TOTAL

Muestra la producción de energía de toda la vida del sistema en Horas de Kilo-vatio (kWh). Éste número sólo aumenta. Cada kWh producido significa ahorros en su cuenta.

MICROINVERSORES

Muestra el número de inversores produciendo energía y comunicándose con el Envoy. También será 0 en la noche. Durante un día soleado normal, si este número no es igual al número de paneles que le instalamos, **contacte a GRID Alternatives para ayuda.**



Sobre La Pantalla

El aparato Envoy monitorea los micro-inversores instalados bajo los paneles solares. Recopila datos importantes sobre la producción de energía y estado de cada micro-inversor. Comunicación entre los micro-inversores y el Envoy es a través del cableado eléctrico.

Hay una pantalla de cristal líquido que da información importante sobre el estado del sistema.

¡IMPORTANTE!

Asegúrese que el Envoy esté conectado directamente a un enchufe. **NO CONECTE** el Envoy a ningún protector de sobrecarga. Como mejor práctica, Enphase recomienda que el Envoy sea colocado lo más cercano al panel de servicio eléctrico (caja de interruptor). Esto asegura que el Envoy reciba la señal más fuerte posible de cada micro-inversor.

Para más información sobre lectura de mensajes de pantalla, por favor revise el manual de operación Enphase dado a usted por su Coordinador en su visita de garantía. Páginas de interés son: pp. 18-19.

¿PREGUNTAS?

LLAMEMOS AL (866) 921-4696

o visite gridalternatives.org/your-system

